Schnitt A–A

Schnitt B–B

Bitumenlager und Heizöltank nicht dargestellt

Aufstellungsplan
Teltomat 160/120

A071-0